

Instrukcja montażu - KOMFORTEX Płyta elastyczna

Polskie tłumaczenie informacyjne. Źródło: verlegeanleitung-komfortex-elastikplatte-182.pdf. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest aktualna dokumentacja producenta.

Przeznaczenie

Instrukcja dotyczy płyt KOMFORTEX układanych w alejkach, boksach, stajniach otwartych, strefach mycia i na padokach. Nawierzchnia powinna być dopasowana do rodzaju podłoża oraz planowanego obciążenia.

Narzędzia

- miarka, sznur traserski i kreda
- stabilny nóż techniczny lub wyrzynarka z brzeszczotem do drewna
- gumowy młotek, poziomica, szczotka
- łączniki systemowe i, gdy wymagane, klej poliuretanowy

Podłoże

Podłoże musi być mrozoodporne, stabilne, równe i nośne. Płyty można układać na równym podsypianiu z gysu albo chudego betonu. Na istniejących powierzchniach z betonu lub asfaltu nierówności należy wyrównać odpowiednią warstwą niwelującą.

Odprowadzanie wody

W przypadku podłoża przepuszczalnego należy zadbać o sprawny odpływ przez warstwy konstrukcyjne. Przy podłożu nieprzepuszczalnym zalecany jest spadek 1-2% oraz zapewnienie odpływu wody z powierzchni.

Układanie

- układać płyty z przesunięciem spoin, zaczynając co drugi rząd od połowy płyty
- łączniki wcisnąć do oporu w przygotowane otwory
- pierwszy i ostatni rząd skleić w spoinach, aby trwale ustabilizować powierzchnię
- krawędzie zakończyć profilami lub elementami narożnymi, aby uniknąć potknięć

Docinanie i wykończenie

Płyty docinać wyrzynarką lub ostrym narzędziem dobranym do materiału. Docięte krawędzie powinny przylegać bez naprężeń. Po zakończeniu montażu oczyścić powierzchnię i skontrolować wszystkie połączenia.

Producent: KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG, Fuchsberger Straße 4, D-29410 Salzwedel. Kontakt techniczny: technik-komfortex@kraiburg-relastec.com. Strona: www.kraiburg-relastec.com/komfortex.