

Instrukcja montażu - KOMFORTEX Floor Protection

Polskie tłumaczenie informacyjne. Źródło: verlegeanleitung-komfortex-floor-protection-187.pdf. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest aktualna dokumentacja producenta.

Przeznaczenie

Instrukcja dotyczy materiałów KOMFORTEX w rolce, układanych na stabilnych powierzchniach w boksach, alejkach, strefach mycia oraz jako ochrona ścian.

Narzędzia

- miarka, sznur traserski, kreda
- nóż techniczny, wyrzynarka lub listwa do cięcia
- wiertarka, wałek dociskowy, paca zębata
- 2-komponentowy klej PU, jeśli wymagany przez system

Podłoże

Beton, asfalt i wylewki wyrównujące są odpowiednie, jeśli są zwarte, suche, czyste, równe i wolne od pyłu, pęknięć oraz substancji pogarszających przyczepność.

Przygotowanie materiału

Rolkę przechowywać przed montażem przez 1-2 dni w temperaturze 15-25°C. Dzień przed montażem materiał rozwinąć bez klejenia, aby zredukować naprężenia powstałe podczas magazynowania.

Klejenie

- wymieszać obie komponenty kleju bezpośrednio przed użyciem
- rozprowadzić klej równomiernie pacą zębatą po przygotowanym podłożu
- rozwinąć materiał w świeże łoże klejowe i docisnąć wałkiem
- unikać pozostawiania pęcherzy powietrza i nadmiaru kleju

Po montażu

Powierzchnię chronić przed intensywnym użytkowaniem do czasu związania kleju. Czas wiązania zależy od temperatury, wilgotności i rodzaju użytego kleju.

Producent: KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG, Fuchsberger Straße 4, D-29410 Salzwedel. Kontakt techniczny: technik-komfortex@kraiburg-relastec.com. Strona: www.kraiburg-relastec.com/komfortex.